

Mauer Öffnungsmaß	Türblatt Außenmaß	Tür Falzmaß	Zargen Falzmaß	Zargen-Durchgangsmaß (LOBO)	Zargen-Durchgangsmaß (Herholz)	Futter Außenmaß (LOBO)	Futter Außenmaß (Herholz)	Bekleidungs-Außenmaß 50er Bekleidung (Herholz)*	Bekleidungs-Außenmaß 60er Bekleidung (Lobo)	Bekleidungs-Außenmaß 62,5er Bekleidung (Herholz)*	Bekleidungs-Außenmaß 70er Bekleidung (Lobo)	Bekleidungs-Außenmaß 75er Bekleidung (Herholz)*
635	610	584	591	567	563	613	609	691	711	716	731	741
760	735	709	716	692	688	738	734	816	836	841	856	866
885	860	834	841	817	813	863	859	941	961	966	981	991
1010	985	959	966	942	938	988	984	1066	1086	1091	1106	1116
1135	1110	1084	1091	1067	1063	1113	1109	1191	1211	1216	1231	1241
1260	1210	1184	1191	1167	1163	1212	1209	1291	1311	1316	1331	1341
1510	1460	1434	1441	1417	1413	1462	1459	1541	1561	1566	1581	1591
1760	1710	1684	1691	1667	1663	1712	1709	1791	1811	1816	1831	1841
2010	1960	1964	1941	1917	1913	1962	1959	2041	2061	2066	2081	2091
2260	2210	2184	2191	2167		2212			2311		2331	
2010	1985	1972	1980	1968	1966	1990	1989	2030	2040	2043	2050	2055
2135	2110	2097	2105	2093	2091	2115	2114	2155	2165	2168	2175	2180
2260	2235	2222	2230	2218		2240			2290		2300	
1-flg Elemente		* Zierbekleidung -4mm in der Breite und -2mm in der Höhe										
2-flg. Elemente												
Höhen												